

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировать и хранить комплект необходимо в заводской упаковке.
- Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту товара от атмосферных осадков и механических повреждений.
- Комплект соединительной рамки должен храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -50°C до +40 °C, относительной влажности не более 75%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы товара.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (ШхГхВ):..... 595х575х52 мм
Размеры упаковки (ШхГхВ):..... 690х645х140 мм
Вес (нетто/брутто):..... 3.3/4.4 кг
Цвет: белый

Информацию о сервисном обслуживании вы можете получить по телефонам горячей линии ООО «Цюгель Рус»: 8 800 444 0812, 8(495) 477 47 40, пн-пт 9-18, e-mail: info@zugel.ru или посмотреть на сайте <https://www.zugel.ru>.

ПРОИЗВЕДЕНО

ПО ЗАКАЗУ

ООО «Цюгель Рус»/Zugel Rus LLC

127322, город Москва, ул. Яблочкова, 21, корпус 3, комната 2

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение соединительной планки с выдвижной полкой ZÜGEL. С помощью данного монтажного комплекта можно установить в колонну сушильную машину на стиральную машину глубиной не менее 60-65 см и значительно сэкономить место в помещении. Используя наш товар, вы непременно останетесь довольны результатом. ZÜGEL - совершенство в быту!



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и содержащейся в ней информацией по безопасному использованию. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации и требований по технике безопасности. Сохраните данную инструкцию для последующего использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данный комплект предназначен для использования в бытовых условиях во внутренних помещениях и не предназначен для использования в коммерческих и промышленных целях.
- Допускается использование в следующих местах:
 - жилые помещения и дома;
 - коттеджи и загородные дома;
 - гостиницы, апартаменты, отели и пр. жилые помещения.
- Перед первым использованием удалите упаковочные материалы (картон, амортизирующий пенопласт, пленку и пр.). После распаковки прибора не оставляйте пленку, пенополистирол и другие упаковочные материалы в свободном доступе для детей, т. к. это может быть опасно для их жизни и здоровья - существует опасность травмы или удушья.
- Перед установкой убедитесь, что соединительная планка не имеет повреждений.
- Процесс установки сушильной машины на стиральную должен производиться строго в соответствии с указаниями инструкции.
- Перед установкой следует отключить стиральную и сушильную машины от электросети и водопровода.
- При установке стиральной машины оставьте достаточно места для наливного и сливного шлангов, сетевого шнура.
- Следите за тем, чтобы шланги при установке не перегибались, чтобы не перекрыть свободный поток воды.
- Перед установкой сушильной машины, отрегулируйте положение ножек стиральной машины таким образом, чтобы она находилась в строго горизонтальном и стабильном положении.
- С учетом веса и размеров сушильной машины рекомендуется, чтобы ее подъем и установку выполняли два человека. Несоблюдение этого требования может привести к нанесению вреда здоровью.
- Сушильная машина должна быть надежно прикреплена к стиральной машине. Обеспечьте надежную затяжку всех крепежных винтов. Убедитесь, что сушильная машина защищена от сдвигов и падения.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать стиральную машину на сушильную машину. Несоблюдение этого требования может привести к нанесению вреда здоровью или повреждению имущества. Сушильная машина должна быть установлена и закреплена сверху стиральной машины.


- Не позволяйте детям или домашним животным приближаться к комплекту для вертикальной установки. Не прислоняйтесь к незакрепленному комплекту для вертикальной установки.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается ставить на выдвижную полку предметы, вес которых превышает 10 кг, запрещается на нее садиться и вставать ногами.

- Для получения консультации и осмотра комплекта в случае необходимости всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте спирт, кислоту, растворители, хлорсодержащие и др. агрессивные вещества, не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки комплекта, так как они могут поцарапать поверхность и вызвать повреждения. Используйте мягкие тряпки или губки.


ОБЩИЙ ВИД




ПРИМЕЧАНИЕ

Продукт изображен схематично, в реальности внешний вид может несколько отличаться от изображения, что не влияет на его функциональность.


В КОМПЛЕКТЕ



4. Отрегулируйте высоту ножек машины так, чтобы можно было вставить ограничитель высоты, а высота зазора составляла 11.5 мм.




5. Вытяните полку наполовину.
6. Поднимите сушильную машину и установите ее горизонтально на соединительную планку на стиральной машине. 4 ножки сушильной машины должны быть вставлены в 4 отверстия на соединительной планке.




УСТАНОВКА


1. На верхнюю крышку стиральной машины поместите соединительную планку так, чтобы она точно совмещалась по краям с поверхностью стиральной машины, а спереди с панелью управления.




2. Извлеките саморезы из упаковки для принадлежностей и закрепите левую и правую опоры на верхней крышке стиральной машины соответственно, как показано на рисунке.



3. Открутите 2 шурупа с обеих сторон на задней панели сушильной машины и отложите их на время.



7. Снова возьмите 2 шурупа и вставьте их в отверстия, соединяющие кронштейн и нижнюю часть задней панели сушильной машины, закрепите шурупы.
8. Установите заглушки.



9. Задвиньте полку. Установка сушильной машины на стиральной завершена.

